

动态 DDNS 设置指南

动态域名可以使您拥有一个固定的域名，对应一个可变的 IP 地址。这样 Internet 用户就可以使用这个固定的域名，方便地来访问您的计算机。比如，您是个宽带上网用户，您的 ISP（如电信）提供给您的是一个可变的 IP。但是，您到希网网络申请一个动态域名，如 luckylee0303.3322.org，然后下载一个客户端软件，或者通过路由器自带的客户端软件，您就可以在远程使用域名 luckylee0303.3322.org 来访问您的计算机。

下面简单介绍 3322 的注册及使用方法。

1. 打开 3322 公司网站 <http://www.3322.org>，点新用户注册，输入用户名，电话，邮箱地址，注意：邮箱地址一定要是真实的，3322 系统会向这个邮箱发送密码。

| | | | |
|--|--|---|--|
| 用户名： | <input type="text" value="luckylee0303"/> | * | (用户名只能由字母a-z、数字0-9组成,第一个字符必须为字母,长度为3-30) |
| 电话： | <input type="text" value="0755-29744997"/> | * | (格式为“区号-电话号码-分机号”) |
| EMAIL： | <input type="text" value="wh0303@189.cn"/> | * | (我们将发一封注册信件给您,所以请务必正确填写Email) |
| 手机号： | <input type="text"/> | | |
| <input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="全部重写"/> (*为必填字段) | | | |

2. 打开你的邮箱，3322 会向你发送注册的密码，然后使用用户名和密码登录，登录成功后，点“管理域名”，会出现动态域名的页面，点“新建”按钮来新建域名。
3. 输入主机名，可以任意写，可以和用户名不同，这里以 luckylee0303 为例，后面选择 3322.org，当然还可以选择其它的；IP 地址是路由器是 3G 拨号的 IP 地址，自动出来的，不用管它，下面的邮件服务器和备份邮件服务器，都不填，点“确定”完成设置，这样，域名 luckylee0303.3322.org 就申请好了。

希网动态域名 用户创建动态域名 (DynDns)

请正确输入下表的内容
请正确输入域名!

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|------|
| 主机名： | <input type="text" value="luckylee0303"/> | <input type="text" value="3322.org"/> | HELP |
| IP地址： | <input type="text" value="112.96.67.53"/> | | HELP |
| 邮件服务器(mx)： | <input type="text"/> | | HELP |
| 备份邮件服务器： | <input type="checkbox"/> | | HELP |
| 通配符： | <input type="text" value="是"/> | | HELP |
| <input type="button" value="确定"/> | | | |

4. 域名申请好后，我们可以验证域名是否可用。打开 <http://www.3322.org>，点“客户端下载”，选 windows 用户，然后下载客户端。下载完成后安装它。在开始菜单中打开刚才

安装的客户端软件，名称为 Cn99QDNS，输入域名，用户名，密码，点“增加”按钮，下面框会显示该域名的状态，如果状态显示可用，表示域名已经激活，可以使用了。如果显示不可用，等一段时间再更新一下；另外，也可以在 3G 路由器中验证。



5. 在路由器中验证域名是否可用。打开 R50A 路由界面，选择“高级设置—动态 DDNS”，设置如下：如果 DDNS 状态显示连接成功，表示申请的域名成功。



6. 动态 DDNS 的应用。
例如，我当前在公司使用 3G 拨号上网，3G 路由器获取的外网 IP 是 112.96.67.53，我想

在家里通过 ADSL 远程管理我的路由器。那么首先开启 R50A 远程管理功能，然后在开启 R50A 的动态 DDNS 功能，并保证 DDNS 连接成功。在家里通过在 IE 浏览器地址栏输入 <http://luckylee0303.3322.org> 就可以远程登录路由器了，不管 3G 拨号的 IP 地址怎么变，都可以通过这个域名登录 3G 路由器，因此只记住这个域名就行了。

如果想在 3G 路由器下面的电脑上建立服务器，也是可以的，在电脑上把服务器建立好后，在 3G 路由器上面做个端口转发，比如建立一个 FTP 服务器，端口是 21，那么在远程就可以通过在浏览器中输入 <ftp://luckylee0303.3322.org> 来登录 FTP 服务器了；当然也可以通过 FTP 软件来登录，只要输入域名就可以了，不用输入 IP 地址，这样方便多了。