

## ADSL 拨号配置指南

PS-R50A/B 3G 路由器支持 ADSL 虚拟拨号，目前大多数的 DSL (ADSL, VDSL, LAN 宽带) 都是使用 PPPoE 拨号方式，在配置拨号之前，首先把路由器的 WAN 口连接 MODEM，路由器的 LAN 口连接电脑，如果电脑不多，手动为电脑指定 IP 地址，手工设置 IP 地址的时候，DNS 必须要填，否则上不了网。

3G 路由器的 IP 地址为 192.168.1.1，电脑网络参数设置为：

IP：192.168.1.x (x 从 2-254 之间都可以)

子网掩码：255.255.255.0

默认网关：192.168.1.1

DNS：填写当地的 DNS 服务器地址，不清楚咨询服务商。

上述参数设置完成后，开始配置 PPPOE 拨号：

1. 登录路由器 WEB 界面，在浏览器中输入 <http://192.168.1.1>，回车，会弹出路由器登录界面，用户名和密码都是 admin。
2. 在首页中选择“基本设置—Internet 接入方式”，然后选择“大部分的宽带网络或 xDSL”方式，下面输入服务商提供的拨号用户名和密码，DNS 地址可不填，最后点“确定”保存设置。注意：当输入完密码后，密码框长度和您输入的长度不符，这是正常的，不用管它，路由器已经保存了设置。

### WAN 设置

#### 接入方式

- 静态 IP 地址(手工配置 IP 地址)
- 动态 IP 地址 (从 DHCP 服务器自动获取 IP 地址)
- PPPoE (大部分的宽带网络或 xDSL)
- 3G 拨号上网

#### 参数设置

PPPoE 用户名	<input type="text" value="sz1234@163.gd"/>
PPPoE 密码	<input type="password" value="••••••••"/>
MTU	<input type="text" value="1492"/> (546~1492)
服务名称	<input type="text"/>

#### DNS 地址

首选 DNS	<input type="text" value="202.96.128.86"/>
备用 DNS	<input type="text" value="220.192.32.103"/>

3. 拨号的连接和断开操作，通过点“系统状态—运行状态”菜单来看：

WAN 当前状态	
PPPoE	连接成功 <input type="button" value="连接"/> <input type="button" value="断开"/>
IP 地址	113.97.216.42
子网掩码	255.255.255.255
默认网关	113.97.216.1
首选DNS服务器	202.96.134.33
备用DNS服务器	202.96.128.86
MAC 地址	00:1E:23:01:00:25
保持时间	00:00:24
系统当前时间	2009年 12月 16日 星期三 19:08:10
系统当前软件版本	V1.00.25

---

WLAN 当前状态	
模式	802.11b/g/n
SSID	POSTAR 3G ROUTER
信道	6
MAC地址	00:1E:23:01:00:26

---

LAN 当前状态	
IP 地址	192.168.1.1
子网掩码	255.255.255.0

拨号成功后，可以看到 PPPoE 已连接，下面是从服务商获取的 IP 地址，网关，DNS 等信息，如果电脑没有设置 DNS，就把这两个 DNS 地址抄下来，填写到电脑的 TCP/IP 协议属性中去，这时电脑就可以上网了。  
**其它电脑只需要把 IP 地址配置成不同，其它参数不变，就可以同时上网了。**